

## 0412 -966 シャトルプラス +2XX 追加説明書 Shuttle plus+2XX Additional manual


- ■このたびはヒロボー製品をお買いあげいただき誠に有難うございます。
- この説明書は OP パーツ(ベアリング、スタビブレード、ラジアスステー、バッテリーメカプレート) 組込に関する箇所のみとなっています。
  - シャトルプラス+2取扱説明書の各工程を置き換えて組立を行って下さい。
- パーツリストに関しては、シャトルプラス+2取扱説明書をご覧下さい。
- Thank you for purchasing this Hirobo product.
- This manual is only for assembling Shuttle plus+2 option parts(Bearings, Stabilizer blade, Radius stay and Batterry mechanical plate).
  - Please use instruction from this manual instead of instructions from standard Shuttle plus+2.
- For parts list, check partslist section from Shuttle Plus+2 instruction manual.


シャトルプラス+2 取扱説明書 Shuttle plus+2 Instruction manual	_	シャトルプラス + 2XX 追加説明書 Shuttle plus+2XX Additional manual
<b>1</b> エレベーターレバー・エルロンレバーの組立・・・・・・P. 11 Elevator, aileron lever assembly	$\Diamond$	P. 2
<b>2</b> メインフレームの組立 - I - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ightharpoons	P. 2
<b>3</b> レクトピッチレバ一部の組立・・・・・・・・・・P.12 Collective pitch lever assembly	$\Diamond$	Р. 3
<b>5</b> サーボマウントの組立・・・・・・・・・・P. 13 Servo mount assembly	$\Diamond$	Р. 3
<b>8</b> ウォッシュアウト部の組立・・・・・・・・・・P. 14 Wash-out assembly	$\Diamond$	P. 4
<b>9</b> ブレードホルダーの組立・・・・・・・・・・P. 15 Blade holder assembly	$\Diamond$	P. 4
<b>11</b> シーソ一部の組立・・・・・・・・・P. 16 Seesaw assembly	$\Diamond$	Р. 5
<b>12</b> スタビライザー部の組立・・・・・・・・・・・P. 16 Stabilizer assembly	$\Diamond$	Р. 5
ローターヘッド部/ウォッシュアウト部/ · · · · · · · · · · P. 17 <b>13</b> スワッシュプレート部の取付	$\Diamond$	·····P. 6
Rotor head, wash-out and swash plate installation テールハウジング部の取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\Diamond$	P. 7


# 2. 組立編 Assembly























## 13

## ロータヘッド部/ウォッシュアウト部/スワッシュプレート部の取付 Rotor head, wash-out and swash plate installation









16

## テールハウジング部の取付 Tail housing installation





## ⚠ 注意 Caution

シャフトのくぼみに合わせて締め込む。 必ずネジロック剤を使用してください。 Align with the shaft's indentation and fasten. Make sure to apply screw lock

Tail pulley shaft


工場組立済みのものは、ロックタイトでしっかりと固定されています。 取り外す際は、テールハウジングからベアリング・ブレードホルダーなどの部品 を全て外し、ライター等で熱してください。熱でロックタイトが緩み、取れやす くなります


The parts which are assembled at the factory before shipment are all fixed with a thread-locking agent. When removing any of these parts, remove all the parts such as the bearing and blade holders form the tail housing, and heat them with a lighter. The thread-locking agent will be loosened due to the heat and the parts will be easier to remove.


#### 📤 注意 Caution

ガイドピンは、テールピッチプレートのミゾにはまる ように取り付けてください。 Install the guide pin so that it fits into the tail pitch plate's groove.

## パーツリスト **Parts list**







\* The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.

コードNo. Code No.	品名 Name	入数 Q'ty	税込価格 (税抜価格) 円 Price (Yen)	備考 Remarks
0402-286	SEバッテリーメカプレートセット SE Batterry & Mechanial Plate	1式 1 set	1,260 (1,200)	ネジ付 Screws attached
0402-661	ラジアスステーセット Radius stay set	1式 1 set	525 (500)	ネジ付 Screws attached
0403-212	スタビブレード Stabilizer blade	2	1,680 (1,600)	
2506-012	FW 6X8X0.5T	5	525 (500)	
2506-058	FW 5X7X0.3T	5	525 (500)	
2531-001	セットスクリュー M3X3 Set screw M3X3	10	315 (300)	
2532-054	キャップスクリュー M2X12 D=3.3 Cap screw M2X12 D=3.3	10	840 (800)	
2535-001	タッピングスクリュー M3X12 皿クロ Tapping screw M3X12 countersunk black	10	105 (100)	



HIROBO LIMITED

3-3-1 SAKURAGAOKA, FUCHU-SHI, HIROSHIMA-PREF., JAPAN 7726-0006 TEL:81-847-40-0088 FAX:81-847-47-6108 http://model.hirobo.co.jp/english/ Order Number TEL:81-847-45-2834

No.10D15

平成21年4月 First printing

初版発行 April,2009